# Honeywell



# TheraPro HR90

Programovatelná termostatická hlavice

# 1. Obsah dodávky

V balení regulátoru topného tělesa jsou:



- 1 Regulátor topného tělesa s nástavcem ventilu M30 x 1,5; baterie jsou přiloženy
- 2 Nástavec ventilu M28 x 1,5
- 3 Nástavec displeje
- 4 Adaptér ventilu typ Danfoss RA
- 5 Šrouby k zajištění regulátoru topného tělesa a přihrádky pro baterie

# VÝSTRAHA

#### Nebezpečí udušení!

 Děti nepouštějte do blízkosti obalových materiálů.

# 2. Stručný popis



Regulátor topného tělesa HR90EE je certifikován eu.bac.

Pomocí elektronického regulátoru topného tělesa můžete přesně nastavit teplotu v místnosti podle vašich požadavků a přitom ještě uspořit energii.

1 Snížení teploty místnosti o 1 °C uspoří cca 6 % energie!

# Komfortní ovládání

- · Velký přestavitelný displej s podsvícením.
- Pohodlné programování na regulátoru topného tělesa sejmutém z ventilu.
- Funkce kopírování k přenosu časového programu na jiné regulátory topného tělesa HR90.

#### Montáž

- Regulátor topného tělesa je vhodný pro všechny běžné ventily topných těles M30 x 1,5 a M28 x 1,5.
- Po montáži pracuje regulátor topného tělesa okamžitě s použitím nastavení z výroby.

#### Funkce pro větší komfort

- Individuální program topení pro každý den v týdnu.
- Až 6 bodů sepnutí za den a 3 různé teploty.
- Druhy provozu Dovolená, Party a Volný den jsou snadno nastavitelné.
- Parametry lze nastavit individuálně, viz část 9.
- Zamknutí ovládání/dětská pojistka k ochraně před neoprávněným ovládáním.
- Přípojení externích čidel a okenního kontaktu

#### Funkce úspory energie

- Pomocí funkce "okno" se při větrání ventil topného tělesa zavře.
- V ekonomickém provozu je teplota místnosti snížena o 3 °C.
- Optimalizované vytápění popř. snížení teploty místnosti.

#### Nebezpečí chybných funkcí!



- Regulátor topného tělesa nastavujte jen v souladu s tímto návodem k obsluze.
- POZOR
- S regulátorem topného tělesa si nenechávejte hrát děti.

# 3. Přehled přístroje

# Ovládací prvky a displej



- 1 Doba topení/doba úspory v hodinách
- 2 Den v týdnu 1 ... 7 (pondělí ... neděle); zobrazení jen během programování časového programu
- 3 Zobrazení teploty: např. požadovaná teplota místnosti (nastavení z výroby) nebo naměřená teplota, v případě, že je nakonfigurován parametr 9
- 4 Textové zobrazení s 9 znaky
- 5 Tlačítko OK : potvrzení nastavení
- 6 Tlačítko PROG: volba druhů provozu, nastavení časového programu; dlouhé stisknutí tlačítka (cca 10 sekund):

parametry mohou být změněny; Programování: zpět k nejblíže vyšší úrovni

- 7 Seřizovací kolečko: změna nastavení
- 8 Tlačítko AUTO/ECO/MANU: přepíná mezi automatickým, ekonomickým a manuálním provozem V programovacím režimu: ukončení (bez uložení)
- 9 Stav baterie
- 10 Zamknutí ovládání
- 11 Symbol pro komfortní teplotu 1 ऄ, komfortní teplotu 2 ♣, teplotu úspory €

#### Indikace pro baterie

Stav baterie	Význam
	Baterie plně nabité
	Baterie do poloviny nabité
	Baterie musí být brzy vyměněny
	Blikající indikace: baterie jsou vybité a musí být vyměněny

# 4. Montáž

Připraveno k provozu ve třech krocích:

- Vložení baterií
- Nastavení jazyka, času a data
- Namontovat a HOTOVO

#### Vložení/výměna baterií

Regulátor topného tělesa je nastaven pro následující typ baterií:

 2 články Mignon 1,5 V; typ LR6, AA, AM3 Alternativně můžete použít také následující baterie/

akumulátory:

- Lithium 1,5 V; typ LR6, AA, AM3
- NiMH 1,2 V; typ LR6, AA, AM3
  - Při použití baterií Lithium nebo NiMH musí být přizpůsoben parametr 14, viz část 9.
    - Baterie vždy vyměňujte jako celý pár.



- 1. Stáhněte seřizovací kolečko. K zachycení použijte drážku na spodní straně přístroje.
- Odšroubujte pojistné šrouby, pokud existují, z přihrádky pro baterie.
- Uvolněte pojistku a vyklopte pružinu baterie. Přihrádka pro baterie je nyní přístupná.
- Vložte baterie.
  Přitom dbejte na dodržení správné polarity "+" a "-".
- 5. Sklopte pružinu baterie a zajistěte.
- Volitelná možnost: Pružinu baterie zajistěte pomocí pojistných šroubů, aby byly baterie chráněny před odcizením.
- Opět nasaďte seřizovací kolečko. Na displeji se krátce zobrazí číslo verze softwaru, a poté jazyk POLSKI.
- Pokud je požadováno, vyberte seřizovacím kolečkem jiný jazyk.
- Zvolený jazyk potvrďte tlačítkem OK. Na displeji se zobrazí HDDINY.
  - Výběr jazyka se zobrazuje jen při prvním uvedení do provozu. Při pozdější výměně baterií se ihned zobrazí dotaz na nastavení času a data.
  - Životnost nových článků Mignon je cca 2 roky. Výměna baterií je nutná, když symbol bliká. Při výměně baterií zůstávají veškerá nastavení zachována.



#### Nebezpečí výbuchu!

- ► Baterie nikdy nenabíjejte.
- Baterie nezkratujte ani je nevhazujte do ohně.
- Staré baterie ekologicky zlikvidujte.

# Nastavení času a data

 Když se na displeji zobrazí HODINY, seřizovacím kolečkem nastavte aktuální hodinu a potvrďte tlačítkem OK.

Na displeji se zobrazí MINUTY.

- Seřizovacím kolečkem nastavte aktuální minutu a potvrďte tlačítkem OK.
   Na displeji se zobrazí ROK.
- 3. Seřizovacím kolečkem nastavte aktuální rok a potvrďte tlačítkem OK.

Na displeji se zobrazí 🕮 🖽 🛛 🗛

 Seřizovacím kolečkem nastavte aktuální měsíc a potvrďte tlačítkem OK. Na displeji se zobrazí DEN.  Seřizovacím kolečkem nastavte aktuální den a potvrďte tlačítkem OK.
 Objeví se normální zobrazení s nastavenou teplotou a zvoleným druhem provozu.

# Kontrola/změna času a data

Pokud chcete později provést kontrolu nebo změnu nastavení data a času, postupujte takto:

- 1. Stiskněte tlačítko PROG.
- ZVOLTE cas a potvrďte tlačítkem OK. Na displeji se zobrazí HODINY.
- Další kontrola/změna se provádí dříve popsaným způsobem.

# Montáž regulátoru topného tělesa

Regulátor topného tělesa lze snadno namontovat na všechny běžné ventily topných těles s přípojkou M30 x 1,5, aniž by to způsobilo znečištění nebo vodní skvrny.



#### Nebezpečí poškození regulátoru topného tělesa zkratem vlivem vlhkosti nebo mokra!

- Regulátor topného tělesa montujte jen v suchých, uzavřených vnitřních prostorách.
- Regulátor topného tělesa chraňte před vlhkostí, mokrem, prachem, přímým slunečním zářením a vysokým tepelným zářením.

# Odstranění staré termostatické hlavice



- Starou termostatickou hlavici otočte doleva až na doraz a uvolněte z upevnění.
- Starou termostatickou hlavici odstraňte z ventilu topného tělesa.

#### Volba adaptéru

Regulátor topného tělesa je vhodný pro všechny běžné ventily topných těles M30 x 1,5. Pro některé typy ventilů je nutné použití adaptéru.

1. Zkontrolujte, zda je nutný adaptér, a popř. zvolte vhodný adaptér.

Výrobek	Pohled	Adaptér
Ventily M30 x 1,5 Honeywell- Braukmann, MNG, Heimeier, Oventrop		Není nutný
Danfoss RA		Přiložen
Comap/Herz M28 x 1,5		Přiložen

- 2. Adaptér nasuňte na ventil topného tělesa a otáčejte jím, až adaptér slyšitelně zaklapne.
- 3. Pokud je třeba, upevněte adaptér pomocí šroubu.

# Montáž nástavce ventilu



1. Nástavec ventilu oddělte od regulátoru topného tělesa. Za tím účelem posuňte šoupátko ve směru <sup>2</sup>.



 Pro ventily topných těles M28 x 1,5 (Comap/Herz): zvolte samostatně dodaný nástavec ventilu M28 x 1,5. Pro všechny ostatní ventily topných těles: zvolte předtím oddělený nástavec ventilu M30 x 1,5.



- Otočné kolečko nástavce ventilu otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz.
- Nástavec ventilu nasaďte na ventil topného tělesa nebo na adaptér a utáhněte rukou (bez nástroje!).

# Nasazení regulátoru topného tělesa



- 1. Přesvědčte se, že je šoupátko na regulátoru topného tělesa v otevřené poloze.
- Regulátor topného tělesa nasaďte na nástavec ventilu tak, aby zapadl do ozubení které přestane být vidět.
- Regulátor topného tělesa zajistěte v koncové poloze. Za tím účelem posuňte šoupátko ve směru .
   Po cca 1 minutě se zobrazí ĽĽĽ (vlastní test). Poté se regulátor topného tělesa přepne na automatický provoz.



i

Regulátor topného tělesa pracuje jen tehdy, když je řádně zajištěn v koncové poloze.

**HOTOVO!** – Regulátor topného tělesa nyní pracuje s nastavením z výroby (standardní časový program), viz část 5.

# Zajištění regulátoru topného tělesa

 Regulátor topného tělesa a baterie mohou být pomocí dodaných šroubů zajištěny proti odcizení.



#### Nastavení polohy displeje

Pro lepší čitelnost může být displej regulátoru topného tělesa nakloněn do různých poloh (10°, 20°, 30°, 40°). Sklon 40° může být zajištěn pomocí dodaného nástavce displeje.





# Montáž

- 1. Nadzvedněte displej a nastavte do požadovaného sklonu.
- Pokud je požadováno, skloňte displej o 40° a nástavec displeje zasuňte shora mezi displej a pouzdro, až zaklapne.

#### Demontáž

► Nástavec displeje zatlačte dozadu a vyjměte nahoru.

#### Externí snímače teploty a okenní kontakt

K regulátoru topného tělesa HR90 mohou být připojeny následující externí čidla a okenní kontakty:

- Oddělené teplotní čidlo HCW23
- Prostorové čidlo RF20
- Bezpotenciálový okenní kontakt HCA30
  - K připojení externího čidla a okenního kontaktu
  - 1 je nutný kabel ACS90.
    - Miniaturní konektor Micro B / otevřené konce
    - délka 2 m
    - není obsahem dodávky

# Provoz s odděleným teplotním čidlem HCW23

Teplota místnosti je měřena odděleným teplotním čidlem HCW23. Prostorové čidlo regulátoru HR90 přitom není použito. Pomocí seřizovacího kolečka u HCW23 je možno teplotu místnosti změnit o ±12 K jako odchylku od teploty nastavené/naprogramované na HR90. Nastavení odchylky od teploty platí tak dlouho, než je opět změněna.

#### Provoz s prostorovým čidlem RF20

Teplota místnosti je měřena externím prostorovým čidlem RF20. Prostorové čidlo regulátoru HR90 přitom není použito.

#### Provoz s okenním kontaktem

Při otevření okna se okenní kontakt rozepne a ventil topného tělesa se zavře. Když se okno zavře, přejde regulátor topného tělesa opět k normálnímu provozu. Funkce ochrany před mrazem zajišťuje, že se ventil při teplotách pod 5 °C otevře.

- Když je odstraněno oddělené teplotní čidlo HCW23 nebo prostorové čidlo RF20, musí být krátkodobě vyjmuty baterie, aby se zobrazila chybová hlášení.
  - Když je odstraněn okenní kontakt připojený kabelem, musí být parametr 17 změněn na 0 nebo 1, viz část 9.

# Kabelové připojení



Pro další informace viz také podklady pro HCW23, RF20 a HCA30.

 Kabel ACS90 připojte k externímu čidlu a okennímu kontaktu takto:

Oddělené teplotní čidlo HCW23



Prostorové čidlo RF20



# Prostorové čidlo RF20 a bezpotenciálový okenní kontakt HCA30



#### Bezpotenciálový okenní kontakt HCA30



#### Propojení kabelu s regulátorem topného tělesa HR90



- 1. Sejměte boční kryt na regulátoru topného tělesa.
- 2. Kabel ACS90 nasaďte na regulátor topného tělesa HR90.

Regulátor topného tělesa automaticky rozpozná připojené čidlo/okenní kontakt.

# 5. Provoz

### Standardní časový program (nastavení z výroby)

V automatickém provozu reguluje regulátor topného tělesa automaticky teplotu místnosti podle uloženého časového programu.

#### Týdenní program 1: celý den doma

Z výroby je pro každý den v týdnu Po – Ne (1 – 7) nastaven následující časový program:



Bod sepnutí	Čas	Teplota
1	6:00 - 22:00	20 °C (komfortní teplota 1)
2	22:00 - 6:00	C 16 °C (teplota úspory)

- V regulátoru topného tělesa jsou uloženy dva další týdenní programy. Více k tomu najdete v části 9.
  - Můžete však také některý z uložených týdenních programů přizpůsobit vašim individuálním požadavkům, viz část 8.

#### Dočasné přizpůsobení teploty

Pokud chcete **dočasně** zadat jinou teplotu než je zadáno časovým programem:

- Seřizovacím kolečkem nastavte požadovanou teplotu. Změna zůstane v platnosti až k následujícímu bodu sepnutí.
  - 1 Způsob jak změnit teplotu trvale je v popsán v části 7.

#### Úspora energie při ekonomickém provozu

V ekonomickém provozu je teplota místnosti zadaná v automatickém provozu časovým programem snížena o 3 °C.

K aktivaci ekonomického provozu stiskněte tlačítko AUTO/ECO/MANU tolikrát, až se na displeji zobrazí EKD.

Zobrazená teplota je snížena o 3 °C.

Ekonomický provoz probíhá tak dlouho, než je znovu stisknete tlačítko AUTO/ECO/MANU a zvolíte některý jiný druh provozu.

# Manuální provoz

V manuálním provozu pracuje regulátor topného tělesa tak dlouho s (manuálně) nastavenou teplotou, než teplotu změníte nebo provedete změnu na některý jiný druh provozu.

K aktivaci manuálního provozu stiskněte tlačítko AUTO/ECO/MANU tolikrát, až se na displeji zobrazí RUENE.

Teplotu lze nastavit manuálně seřizovacím kolečkem.

Manuální provoz probíhá tak dlouho, než znovu stisknete tlačítko AUTO/ECO/MANU a zvolíte některý jiný druh provozu.

# 6. Programování – Druhy provozu

# Přehled druhů provozu

- Druh provozu "Party": V tomto druhu provozu můžete zadat teplotu pro určitý počet hodin. Po uplynutí nastavené doby se regulátor topného tělesa přepne na automatický režim.
- Druh provozu "Volný den": Jestliže se v průběhu týdne vyskytne např. svátek, může se stát, že automatický provoz v tomto dnu nebude odpovídat vašim požadavkům. V takových případech můžete aktivovat odlišný časový program na jeden nebo více dnů. Po uplynutí nastavené doby se regulátor topného tělesa přepne na automatický režim.
- Druh provozu "Dovolená": V tomto druhu provozu můžete předvolit teplotu pro určitý počet dnů. Po uplynutí nastavené doby se regulátor topného tělesa přepne na automatický režim.

# Volba druhů provozu

# Volba druhu provozu "Party" nebo "Dovolená"

- Stiskněte tlačítko PROG a seřizovacím kolečkem otáčejte doleva, až se na displeji zobrazí PRRTY popř. DOVOLENR.
- Zvolený druh provozu potvrďte tlačítkem OK. Hodiny popř. dny blikají.
- Seřizovacím kolečkem nastavte požadovaný počet hodin popř. dnů a potvrďte tlačítkem OK.
   Zobrazení teploty bliká.
- Seřizovacím kolečkem nastavte požadovanou teplotu a potvrďte tlačítkem OK.
   Na displeji se zobrazí zvolený druh provozu a nastavená teplota.

# Volba druhu provozu "Volný den"

- Stiskněte tlačítko PROG a seřizovacím kolečkem otáčejte doleva, až se na displeji zobrazí VOLNY DEN.
- 2. Zvolený druh provozu potvrďte tlačítkem OK. DNY blikají.
- Seřizovacím kolečkem nastavte požadovaný počet dnů a potvrďte tlačítkem OK.

Na displeji se zobrazí zvolený druh provozu.

- 1 · Způsob jakým nastavíte časový program pro volný den je popsán v části 8.
  - Při zadání počtu dnů pro údaj Dovolená/Volný den se aktuální den počítá jako první den.
  - Přehled struktury programu je znázorněn na poslední stránce návodu.

# 7. Programování – Teploty

V časovém programu lze použít tři přednastavené teploty, které je možno v časovém programu přiřadit jednotlivým bodům sepnutí:

- Komfortní teplota 1
- 🔅 z výroby 20 °C

z výroby 22 °C

z výroby 16 °C

- Komfortní teplota 2
- Teplota úspory

Nastavení teploty

- Stiskněte tlačítko PROG.
  Na displeji se zobrazí KOMFORT I.
- Stiskněte tlačítko OK, seřizovacím kolečkem nastavte položku Komfortní teplota 1 a potvrďte tlačítkem OK.

Na displeji se krátce zobrazí ULOZENO a potom opět KOMFORT I.

- Seřizovacím kolečkem otáčejte doprava, až se na displeji zobrazí další teplota.
- Kroky 2 a 3 opakujte pro položky Komfortní teplota 2 a Teplota úspory.
- 5. Programování dokončete tlačítkem AUTO.

1 Tři přednastavené teploty (Komfortní teplota 1, 2 a Teplota úspory) je možno kdykoli změnit.

- Během programování se tlačítkem PROG dostanete zpět k nejbližší vyšší úrovni.
  - Programování můžete kdykoli ukončit tlačítkem AUTO.

1 Přehled struktury programu je znázorněn na poslední stránce návodu.

#### Rady pro ovládání

#### Komfortní ovládání regulátoru topného tělesa

K pohodlnému programování je možno regulátor topného tělesa sejmout z topného tělesa.



- Odjistěte regulátor topného tělesa. Za tím účelem posuňte šoupátko na regulátoru topného tělesa ve směru .
- 2. Regulátor topného tělesa stáhněte z nástavce ventilu.

#### Zmýlili jste se při programování?

Stiskněte tlačítko AUTO/ECO/MANU. Na displeji se zobrazí RUTO. Poslední zadání je ignorováno.

# 8. Programování – Časový program

#### Plánování časového programu

Pro jeden den můžete stanovit až 6 bodů sepnutí. Každému bodu sepnutí musí být přiřazeno následující:

- Některá ze tří přednastavených teplot (komfortní teplota 1, 2 a teplota úspory).
- · Začátek topení/úsporného topení
- Konec topení/úsporného topení

#### Příklad



V příkladu je znázorněn následující časový program:

Bod sepnutí	Čas	Teplota
1	6:00 - 9:00	20 °C (komfortní teplota 1)
2	9:00 - 12:00	C 16 °C (teplota úspory)
3	12:00 – 14:00	20 °C (komfortní teplota 1)
4	14:00 – 17:00	C 16 °C (teplota úspory)
5	17:00 – 22:00	22 °C (komfortní teplota 2)
6	22:00 - 6:00	16 °C (teplota úspory)

1 Přehled struktury programu je znázorněn na poslední stránce návodu.

# Týdenní program

Časový program je možno přizpůsobit vašemu osobnímu týdennímu rytmu. K tomu máte následující možnosti:

- Samostatné časové programy pro pracovní dny Po Pá (1 – 5) a víkend So – Ne (6 – 7)
- Časový program pro všechny dny Po Ne (1 7)
- Vlastní časový program pro každý den v týdnu Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

1 Doporučujeme vám, abyste si před začátkem programování poznamenali váš časový program.

# Nastavení časového programu

# Výběr dnů v týdnu

- Stiskněte tlačítko PROG. Na displeji se zobrazí KOMFORT I.
- Seřizovacím kolečkem otáčejte doprava, až se na displeji zobrazí *PROGRAM*.
- Stiskněte tlačítko OK a seřizovacím kolečkem zvolte požadovaný den v týdnu pro váš časový program: PRRE DNY, VIKEND, VSEEHNY, PD, UT, ..., NE nebo VDLNY DEN
- Zvolené dny v týdnu potvrďte tlačítkem OK.
  Zobrazí se teplota a také začátek a konec prvního bodu sepnutí, např.:



- 1 · Konec jednoho bodu sepnutí je současně začátkem dalšího bodu sepnutí.
  - Seřizovacím kolečkem můžete přepnout na další bod sepnutí a nechat zobrazit nastavení všech naprogramovaných bodů sepnutí.
  - Zobrazují se jen naprogramované body sepnutí.

# Úprava bodů sepnutí

- Za účelem úpravy zobrazených bodů sepnutí stiskněte tlačítko OK.
   Zobrazení teploty bliká.
- Seřizovacím kolečkem zvolte požadovanou teplotu (Komfortní teplota 1, 2 nebo Teplota úspory) pro zvolený bod sepnutí a potvrďte tlačítkem OK. Začátek zvoleného bodu sepnutí bliká.
  - Časová osa při programování bodů sepnutí
  - začíná ráno ve 3:00 a končí ve 2:50 hodin následujícího dne.
- Seřizovacím kolečkem nastavte požadovaný začátek pro zvolený bod sepnutí a potvrďte tlačítkem OK.
   Konec zvoleného bodu sepnutí bliká.
- 4. Seřizovacím kolečkem nastavte požadovaný konec zvoleného bodu sepnutí a potvrďte tlačítkem OK. Na displeji se krátce zobrazí ULŪZEND. Potom se zobrazí teplota a také začátek a konec dalšího bodu sepnutí.
- Pro další body sepnutí zvolte teplotu a nastavte také začátek a konec bodu sepnutí, jak je popsáno v krocích 1. až 5.
  - Bod sepnutí je uložen teprve tehdy, když byly teolota, začátek a konec potyrzeny.
    - byly teplota, začátek a konec potvrzeny tlačítkem **OK**.
      - Jestliže některý bod sepnutí není potřebný, zvolte nastavení - - - -.

# Úpravy dalších dnů v týdnu

- 1. Když jsou upraveny všechny body sepnutí, vraťte se tlačítkem **PROG** zpět k výběru dne v týdnu.
- 2. Pro další dny v týdnu upravte body sepnutí.
- 3. Když jsou nastaveny všechny potřebné dny v týdnu, ukončete programování tlačítkem **AUTO**.

Regulátor topného tělesa pracuje od tohoto okamžiku v automatickém provozu s nastaveným časovým programem.

# Vymazání bodu sepnutí

 Jestliže některý bod sepnutí není potřebný, zvolte nastavení teploty --. - a potvrďte tlačítkem OK.



i

První bod sepnutí nelze vymazat.

# Přidání bodu sepnutí

- Seřizovacím kolečkem otáčejte tak dlouho, až se na displeji zobrazí *PRIDRT*, a potvrďte tlačítkem OK. Zobrazení teploty bliká.
- Seřizovacím kolečkem zvolte požadovanou teplotu (Komfortní teplota 1, 2 nebo Teplota úspory) pro nový bod sepnutí a potvrďte tlačítkem OK. Začátek nového bodu sepnutí bliká.
- Seřizovacím kolečkem nastavte požadovaný začátek zvoleného bodu sepnutí a potvrďte tlačítkem OK.
   Konec požadovaného bodu sepnutí bliká.
- Seřizovacím kolečkem nastavte požadovaný konec nového bodu sepnutí a potvrďte tlačítkem OK.
  - 1 *PRIDRT* se zobrazí jen tehdy, když je naprogramováno méně než 6 bodů sepnutí.

# Kopírování časového programu

Jestliže má několik regulátorů topného tělesa HR90 pracovat se stejným časovým programem, stačí, aby byl časový program vytvořen jen jednou na jednom přístroji (dále Hlavní přístroj) a poté jej lze zkopírovat na další regulátory topných těles.

- $\stackrel{\textbf{`i}}{l} \quad \begin{array}{l} \text{Ke kopírování časového programu je nutný kabel} \\ \text{ACC90.} \end{array}$ 
  - 2 x miniaturní konektor Micro B
  - délka 0,5 m
  - není obsahem dodávky

- 1. Sejměte boční kryt na všech regulátorech topného tělesa.
- Hlavní přístroj (s časovým programem) a další regulátor topného tělesa HR90 propojte kabelem ACC90.
- Na obou přístrojích stiskněte současně tlačítka AUTO a OK a držte stisknutá 4 sekundy. Na displejích obou přístrojů se zobrazí KOM. MOD.
- Na hlavním přístroji stiskněte tlačítko PROG. Na displeji hlavního přístroje se zobrazí HLRUNI a poté PREND5.

Na displeji druhého přístroje se zobrazí KOM. MOD a poté PRIJEM.

Časový program se zkopíruje.

- Kopírování je dokončeno když je na obou přístrojích zobrazeno HOTOVO.
- Po 2 sekundách se přístroj se zkopírovaným časovým programem přepne na automatický provoz a na hlavním přístroji se opět zobrazí KOR. MOD.
- Kabel ACC90 odpojte od přístroje se zkopírovaným časovým programem.
  - Jestliže během 4 minut nedojde na některém z
  - obou regulátorů topných těles k žádné činnosti, přepnou se automaticky na automatický provoz.

# Kopírování na další přístroje

- 1. Kabel ACS90 nasaďte na další přístroj.
- Na dalším přístroji stiskněte současně tlačítka AUTO a OK a držte stisknutá 4 sekundy. Na displeji tohoto přístroje se zobrazí KOM. MOD. Na displeji hlavního přístroje se zobrazí KOM. MOD.
- Na hlavním přístroji stiskněte tlačítko PROG. Další postup kopírování je stejný jak je popsáno při prvním kopírování.

#### Dokončení kopírování

Po dokončení posledního kopírování:

- Na hlavním přístroji stiskněte tlačítko AUTO, abyste se dostali k automatickému provozu.
- Kabel ACC90 odpojte a opět nasaďte boční kryty na všech přístrojích.



# 9. Základní nastavení

# Přehled

Podle potřeby je možno přizpůsobit 19 hodnot (parametrů) základního nastavení. Nastavení z výroby mají šedý podklad. Parametry označené \* jsou blíže vysvětleny v následujícím textu.

Par.	Nast.	Význam		15
1	 2 3 4 5	Nastavení jazyka Polština Čeština Maďarština Rumunština Slovenština	12 13	0 1 2
2	- 0 1 2	Přednastavené časové programy * Týdenní program 1 "celý den doma" Týdenní program 2 "polední přestávka doma" Týdenní program 3 "polodenní práce"		3  -3
3	- 0 1	Podsvícení * vypnuto aktivováno		0 1 2
ч	0 1	Přestavení letní/zimní čas bez automatického přestavení automatické přestavení		0 1
5	0 30  90	Doba funkce okna * Funkce okna není aktivní Ventil se otevře nejpozději po 30 minutách  Ventil se otevře nejpozději po 90 minutách	16	0 1 2 3 4
8	0.52	Citlivost funkce okna při snižující se teplotě místnosti * 0.2 (citlivý)		י 5 5 7
	 2.0	 2.0 (méně citlivý) Nastavení z výroby: 0.4	רו	0 1
٦	0. I	Citlivost funkce okna při zvyšující se teplotě místnosti * 0.1 (citlivý)	18	2
	2.0	2.0 (méně citlivý) Nastavení z výroby: 0.2	10	1
8	0 1	Nastavení zdvihu ventilu * Standardní zdvih ventilu Režim plný zdvih	2	0 1 2
9	0	Znázornění teploty na displeji * nastavená/naprogramovaná teplota (předepsaná teplota) naměřená teplota místnosti		3

Par.	Nast.	Význam
10	15 11  30	Horní hranice teploty Teplota místnosti nemůže být nastavena výše než je zadaná hodnota horní hranice teploty (t max.). Nastavení z výroby: <u>30 °C</u>
11	5 6  15	Spodní hranice teploty Teplota místnosti nemůže být nastavena níže než je zadaná hodnota spodní hranice teploty (t min.). Nastavení z výroby: 5 °C
12	0 1 2	Funkce optimalizace * bez optimalizace Start optimalizace Optimalizace Start/Stop
13	3  - 3	Odchylka teploty * k přizpůsobení teploty na regulátoru topného tělesa a teploty naměřené v místnosti Nastavení z výroby: 0 °C
14	0 1 2	<b>Typ baterie</b> Alkalická Lithium NiMH (k dobíjení)
15	0 1	Zobrazení polohy ventilu * bez zobrazení polohy ventilu krátkodobé zobrazení polohy ventilu
15	0   2 3 4 5 6 7	Den v týdnu pro ochranu ventilu * Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Vypnuto
רו	0 1 2	Rozpoznání funkce okna * Vypnuto (bez funkce okna) Auto (v souladu s parametry 5-7) Připojeno kabelem (s bezpotenciálovým okenním kontaktem)
18	0 1	<b>Sednotka teploty</b> °Celsius °Fahrenheit
19	0 1 2 3	Vynulování na nastavení z výroby bez resetu Vynulovat jen základní nastavení Vynulovat jen časový program Vynulovat vše

#### Změna parametrů

 Tlačítko PROG držte stisknuté nejméně 10 sekund, až parametr 1 začne blikat (levá číslice).



Pravá číslice představuje aktuální nastavení. Parametr je navíc zobrazen jako čitelný text. Např. zobrazení / / odpovídá parametru 1 (jazyk) s nastavením 1 (polština).

- Seřizovacím kolečkem zvolte požadovaný parametr (levá číslice).
- Stiskněte tlačítko OK, aby bylo možno parametr upravit.

Aktuální nastavení parametru bliká (pravá číslice).

- Seřizovacím kolečkem vyberte požadované nastavení (pravá číslice) a potvrďte tlačítkem OK.
   Právě zpracovávaný parametr bliká (levá číslice).
- 5. U dalších parametrů opakujte kroky 2 až 4.
- 6. Tlačítkem AUTO se vraťte k automatickému provozu.

#### Popis parametrů

#### Parametr 2 -

#### volba přednastavených časových programů

 Týdenní program 1 (nastavení z výroby, 2 body sepnutí):

#### Po – Ne (1 – 7) celý den doma

Tento časový program je popsán v části 8.

 Týdenní program 2 (6 bodů sepnutí): Po – Pá (1 – 5) polední přestávka doma So – Ne (6 – 7) jako týdenní program 1



Bod sepnutí	Čas	Teplota		
1	6:00 - 9:00	🌣 20 °C (komfortní teplota 1)		
2	9:00 - 12:00	C 16 °C (teplota úspory)		
3	12:00 - 13:00	🌣 20 °C (komfortní teplota 1)		
4	13:00 -17:00	C 16 °C (teplota úspory)		
5	17:00 – 22:00	22 °C (komfortní teplota 2)		
6	22:00 - 6:00	C 16 °C (teplota úspory)		



#### Parametr 3 – Podsvícení

Displej má podsvícení, aby se usnadnilo čtení informací.

- Podsvícení se zapne, když se pohybuje seřizovacím kolečkem nebo je stisknuto tlačítko.
- Aby se uspořila energie baterie, vypne se podsvícení, když po dobu cca 7 sekund není na regulátoru topného tělesa provedena žádná akce.

#### Parametry 5 až 7 – Funkce okna

Aby se uspořila energie, zavírá regulátor topného tělesa ventil topného tělesa, když otevřete okno a teplota takto výrazně poklesne.

Když okno zavřete a teplota opět vzroste, regulátor topného tělesa opět otevře ventil topného tělesa. V případě, že byste zapomněli okno zavřít, regulátor topného tělesa se automaticky po nastavené době otevře, aby byla zajištěna ochrana před mrazem.

#### Parametr 8 – Zdvih ventilu

Regulátor topného tělesa pracuje při nastavení z výroby s optimálním zdvihem ventilu.

Pokud má být využit celý zdvih ventilu nebo se ventil neotvírá úplně, může být zvolen režim plného zdvihu.

#### Parametr 9 – Znázornění teploty na displeji

- Při nastavení z výroby je na displeji zobrazena nastavená teplota (Komfortní teplota 1, 2 popř. Teplota úspory).
- Při nastavení "naměřená teplota" se na displeji zobrazuje naměřená teplota. Otočením seřizovacího kolečka nebo stisknutím některého tlačítka se přepíná na nastavenou teplotu. Podle potřeby je možno teplotu nově nastavit. Po cca 3 sekundách se zobrazení opět přepne na naměřenou teplotu.

V závislosti na vlivu tepla z topného tělesa může být "naměřená teplota" zobrazená na regulátoru topného tělesa odlišná od teploty naměřené na jiném místě místnosti.

#### Parametr 12 – Funkce optimalizace

**Bez optimalizace** (nastavení z výroby) začne regulátor topného tělesa teplotu místnosti zvyšovat popř. snižovat k naprogramovanému času.

Aby např. v koupelně bylo teplo v 7:00, musí být bod sepnutí časově předřazen, jinak by se místnost začala vytápět teprve od 7:00. Za určitých okolností je však předřazený bod sepnutí dimenzován příliš velkoryse, takže se topí mnohem dříve než je nutné.

S použitím optimalizace místnost dosáhne požadovanou teplotu již v naprogramovaném čase, protože regulátor topného tělesa začne vytápět popř. vytápění vypne v optimálním okamžiku. Během optimalizace se zobrazuje teplota naprogramovaná v časovém programu.

- Optimalizace Start Místnost se začne vytápět v optimálním okamžiku, aby se dosáhlo naprogramované teploty.
- Optimalizace Start/Stop: Místnost se začne vytápět v optimálním okamžiku a vytápění se předčasně vypne.



#### Parametr 13 – Odchylka teploty

Regulátor topného tělesa měří teplotu místnosti v oblasti topného tělesa, a proto je možné, že je tato teplota odlišná od teploty naměřené na jiném místě místnosti. Když je v místnosti naměřeno např. 20 °C a na topném tělese 21,0 °C, je možné tento efekt kompenzovat použitím odchylky od teploty –1,0 °C.

#### Parametr 15 – Zobrazení polohy ventilu

Když je tento parametr aktivován (nastavení "1"), potom se krátkodobě zobrazuje vypočtená poloha ventilu (otevření 0 ... 100 %). Po cca 3 minutách nebo po stisknutí tlačítka **AUTO** se opět zobrazí základní zobrazení.

#### Parametr 16 - Den v týdnu pro ochranu ventilu

Jestliže ventil topného tělesa nebyl během 2 týdnů ani jednou zcela otevřen, provede se vlastní test (nucený běh). Regulátor topného tělesa následující pondělí (nastavení z výroby) krátkodobě otevře ventil topného tělesa, aby se zabránilo jeho "přilepení". Den v týdnu určený pro ochranu ventilu je libovolně volitelný.

#### Parametr 17 – Rozpoznání funkce okna

- Při připojení okenního kontaktu je parametr automaticky nastaven na "2" (připojeno kabelem).
   Funkce okna je řízena okenním kontaktem.
- Jestliže není připojen žádný okenní kontakt, musí být zvoleno nastavení "0" nebo "1".

#### Sledovací funkce

#### Okenní funkce

Když otevřete okno a teplota tím poklesne, zavře regulátor topného tělesa ventil topného tělesa, aby se uspořila energie.

Na displeji se zobrazí OKNO.

Když teplota opět vzroste, později ale podle nastavené doby (nastavení z výroby: 30 minut), regulátor topného tělesa opět otevře ventil topného tělesa.

Ventil topného tělesa můžete otevřít také dříve, když stisknete tlačítko **AUTO** nebo otočíte seřizovacím tlačítkem.

Citlivost regulátoru topného tělesa na pokles teploty a na vzestup teploty je možno nastavit, viz část 9, parametry 5 až 7.

Když je okenní kontakt připojen, reaguje funkce okna přímo na otvírání a zavírání okna, viz parametr 17.

#### Ochrana ventilu

Jestliže ventil topného tělesa nebyl během 2 týdnů ani jednou zcela otevřen, provede se vlastní test (nucený běh). Regulátor topného tělesa následující pondělí (nastavení z výroby) krátkodobě otevře ventil, topného tělesa, aby se zabránilo jeho "přilepení".

Na displeji se zobrazí CYCL.

Den v týdnu pro ochranu ventilu je možno nastavit v parametru 16.

#### Ochrana před mrazem

Když teplota klesne pod 5 °C, otevře regulátor topného tělesa ventil topného tělesa na tak dlouho, než teplota opět vystoupí na 6 °C. Tím se zabraňuje, aby topení zamrzlo.

Na displeji se zobrazí MRRZ OCHR.

- Topení se nesmí vypínat, jinak by regulátor
- topného tělesa nemohl plnit funkci ochrany před mrazem.

#### Letní pauza

Když jste na léto vypnuli topení a chcete šetřit baterie regulátoru topného tělesa, můžete ventil topného tělesa trvale zavřít.

#### Zavření ventilu

- Tlačítko AUTO/ECO/MANU stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí RUENE.
- Seřizovacím kolečkem otáčejte doleva, až se na displeji zobrazí *BFF*.
   Ventil topného tělesa zůstane zavřený. Funkce

ventilu a ochrany před mrazem zůstanou stále aktivní.

#### Otevření ventilu

- Tlačítkem AUTO/ECO/MANU přepněte na automatický provoz.
- nebo –
- V manuálním provozu nastavte požadovanou teplotu.

#### Dětská pojistka / Zamknutí ovládání

K ochraně před nežádoucím ovládáním můžete regulátor topného tělesa zamknout:

- Stiskněte současně tlačítko AUTO/ECO/MANU a tlačítko PROG a držte je stisknutá nejméně 3 sekundy. Na displeji se zobrazí symbol <sup>(2)</sup>.
  - Stejnou kombinací tlačítek ovládání regulátoru
  - 1 topného tělesa opět uvolníte.

# 11. Nápověda v případě problémů

#### Tabulka závad

Problém/ Indikace	Příčina	Odstranění
bliká	Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie.
e I Shimac	Přístroj je vadný	Vyměňte přístroj.
eə Ventil	Motor se nemůže pohybovat.	Zkontrolujte montáž, popř. odstraňte nečistoty.
Topné těleso nezchladne.	Ventil topného tělesa nezavírá úplně.	Zkontrolujte montáž, popř. nastavte režim plného zdvihu (parametr 8).
Během optimalizace není v místnosti teplo	Topení se včas nezapíná	Přesvědčte se, že je předřazený regulátor topení zapnutý.
Motor se nepohybuje	Nástavec ventilu není zajištěn	Šoupátko nastavte do polohy 🛆 .

#### Nouzové ovládání při vybitých bateriích

- Odjistěte regulátor topného tělesa. Za tím účelem posuňte šoupátko na regulátoru topného tělesa ve směru .
- 2. Regulátor topného tělesa stáhněte z nástavce ventilu.
- Ventil ovládejte ručně otočným kolečkem na nástavci ventilu.



#### Obnovení nastavení z výroby

- 1. Tlačítko **PROG** držte stisknuté cca 10 sekund, až parametr 1 začne blikat (levá číslice).
- Seřizovacím kolečkem zvolte parametr 19 (levá číslice) a nastavení 1 (pravá číslice).
- 3. Stiskněte tlačítko **OK**, aby se obnovilo nastavení z výroby.

# 12. Technické údaje

Тур	HR90EE
Třída ochrany	IP30
Napájecí napětí	Typ baterie LR6, AA, AM3 Mignon: 2 x 1,5 V Lithium: 2 x 1,5 V NiMH: 2 x 1,2 V
Spotřeba proudu	Standby: cca 165 mW Při regulaci cca 240 mW
Přesnost regulace (CA)	0,5 °C
Přípojka k topnému tělesu	M30 x 1,5 nebo M28 x 1,5
Okolní teplota	0 50 °C
Teplota skladování	–20 °C 65 °C
Rozměry	96 x 54 x 60 mm
Hmotnost	185 g (s bateriemi)
Podmínky prostředí	Pro obytnou oblast, obchodní a podnikatelskou oblast a rovněž pro malé podniky
Vlhkost vzduchu	10 90 % rel. vlhkosti
Normy/Standardy	EN55014-1:2006 +A2:2011 EN55014-2:1997 +A2:2008 EN60730-1:2011 EN60730-2-9:2010 RoHS 2011/65/EC CE

# 13. Likvidace

Regulátor topného tělesa musí být zlikvidován v souladu se směrnicí WEEE 2012/19/ES, vyhláška pro elektrická a elektrotechnická zařízení.



- Na konci životního cyklu produktu zlikvidujte obal a produkt v příslušném recyklačním středisku.
- Likvidaci produktu neprovádějte společně s běžným domovním odpadem.
- Nespalujte produkt.
- Odstraňte baterie.
- Baterie zlikvidujte v souladu s místními zákonnými předpisy a nikoli společně s běžným domovním odpadem.

# 14. Přehled programování

#### Teploty a druhy provozu

(Seřizovacím kolečkem otáčejte doleva) び		Tlačítko PROG	し (Seřizovac	cím kolečkem otá	čejte doprava)		
<i>ER</i> 5	DOVOLENR	Volny den	PARTY	Komfort i	Komfort 2	UTLUM	PROGRAM
OK	OK	OK	OK	OK	OK	ОК	OK
$\Omega$ Hodina	∩ Dny	∩ Dny	$\Omega$ Hodiny		$\Omega$ Tepl.	∩ Tepl.	Úpravy
ОК	ОК	OK	ОК	OK	OK	ОК	casoveho programu viz
Ω Minuta	$\Omega$ Tepl.		$\Omega$ Tepl.				níže
OK	ОК		OK				
$\bigcap Rok$							
OK							
Ω Měsíc							
ОК							
∩ Den							
ОК							

#### Časový program

PROGRAM OK

t 1 (Otacejte serizovacim koleckem)								
PRRC. DNY	VIKEND	VSECHNY	PO	UT		NE	Volny den	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Bod sepnutí 1		Bod sepnutí 6	nový bod	PRIDRT	bod sepnutí	Bod sepnutí x		
ОК	ОК	ОК	sepnutí:	OK	vymazat:	OK		
$\Omega$ Tepl.	$\Omega$ Tepl.	$\Omega$ Tepl.		Ω Tepl.		Ω;	(Vymazat)	
ОК	OK	OK		OK		ОК		
Ω Začátek								
ОК	ОК	OK		OK				
	∩ Konec							
ОК	ОК	OK		OK				

Zhotoveno pro a v rámci zakázky obchodního oddělení Environmental and Combustion Controls Division der Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z. A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Schweiz v zastoupení:

Honeywell s.r.o. Environmental Controls V Parku 2326/18 148 00 Praha 4 (Česká republika) Tel: +420 242 442 111 Fax: +420 242 442 282 www.honeywell.cz/home Technické změny, které slouží ke zlepšení, jsou vyhrazeny.



CE