

Digitální bezdrátový

TERMOSTAT R3RF



Logicherm
ENERGY SAVING SOLUTIONS



 **NÁVOD NA POUŽITÍ**


- 2 x AAA napájení termostatu
- montáž na stěnu
- denní termostat
- nelze programovat
- Jednoduché ovládání
- frekvence 868 MHz
- CE, Rohs
- bezdrátová komunikace ve volném prostoru 100 m



TECHNICKÁ DATA

Napájení	2 x AAA baterie	Podsvícení	bílý
Kontakt relé přijímače	10 A	Senzor	NTC 10K, 3950 Ω at 25
Nastavení teploty	5~30	Přesnost	± 0,5 (krokové ovládání +0,5)
Provozní teplota	0~50	Stupeň krytí	IP 30
Relativní vlhkost	85%	Housing	ABS to UL94-5

FUNKČNÍ TLAČÍTKO




ON/OFF & Channel Pairing Button

- 1) otočením upravíte teplotu
- 2) tlačítko pro zapnutí/vypnutí termostatu
- 3) párovací tlačítko

KALIBRACE TEPLoty

Termostat vypněte a podržte tlačítko p a +8 °Co dobu 3 sec. pro kalibraci teploty. Hodnotu změníte otočením tlačítka. Rozsah nastavení -8 až +8 °C.


SPÁROVÁNÍ TERMOSTATU A PŘÍJIMAČE



Párovací tlačítko

- 1) stiskněte tlačítko SET-IP na vysílači, dokud nezačne zelená LED kontrolka blikat
- 2) vypněte termostat, stiskněte tlačítko na 3 sekundy, pak stiskněte tlačítko znovu, dokud se na displeji nezobrazí CODE, poté otočte tlačítko ve směru hodinových ručiček, ozve se bzučivý hlas, zelená kontrolka přestane blikat. Párování přijímače a termostatu bude úspěšně dokončeno.

MONTÁŽ A ROZMĚRY TERMOSTATU



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Firma Díly na kotle s.r.o. přebírá záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu – konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem prodejny či prodejce. Na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záručního listu nebude brán zřetel. Nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u firmy která výrobek instalovala.

Záruka zaniká:

- Pokud byl výrobek mechanicky poškozen
- Nešetrným a nesprávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání
- Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci
- Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen
- Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků
- Při provedení modifikací nebo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému modelu
- Na části, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku

Tyto doklady řádně a pečlivě uschovejte po dobu záruční doby pro možnost poskytnutí maximálního záručního servisu.

UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE:

Pro případné reklamace ještě před prodejem výrobku je nutné reklamovat výrobek v originálním nepoškozeném obalu, s řádně vyplněným reklamačním protokolem, kopií dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tímto záručním listem. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je 6 měsíců od převzetí výrobku prodejcem od dodavatele.

Dovozce přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu, za podmínek uvedených na tomto záručním listu, pouze pokud byl tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruční doby.

Datum prodeje prodejci:

Datum prodeje spotřebiteli:



DÍLY NA KOTLE, s. r. o.
Dubenec 134
544 55 Dubenec



www.dilynakotle.cz



při objednání
do 15:00 doručení
do 24 hodin



info@dilynakotle.cz



osobní
převzetí



494 900 158



při nákupu
nad 3 000 Kč
doprava zdarma



expresní
přeprava zásilek



maximální
podpora